

Autotelaio tipo 342 /AL

Matricola N 0246/AL

### FOGLIO MONTAGGIO CAMBIO

Cambio tipo 342/I22 Matricola I3/L

Scatola e coperchi 342 A09

Marcie 4

Sincronizzatore si tutte le marcie (carico I° e 2° 18 Kg)

Denti ingr. prim. II 30 III 26 V = rinv. II 18 III 27 V 30

Denti albero rinvio N. 342/53053

Rinvio ad angolo per contachilometri si R= IIX40

Pompa lubrificazione si

~~NOTE~~ COMANDO MARCE. 342

GIUNTO. torsionale Fabbri 342/56846 (centrato)

NOTE. non è stato provato al banco. olio Shell (SPRIRAX EP 90)

(Giusti)

Data 16/12/52

Il Capo Reparto FRANCHINI

Autotelaio tipo 342/L

Matricole N 0246/AL

### FOGLIO MONTAGGIO PONTE

Ponte tipo 342 4 puntoni Matricola 9/B

Coppia conica IIX40 Modulo corona 5.25

Planetari 342/58426

Satelliti 342/58427

Autobloccante NO

Semiassi 342/60889 GNM

Bracci laterali 342/60886

Flange di attacco 342/60889

Scatola del ponte 340/60860 Differenziale. 342/58424

~~NOTE~~ CUSCINETTI. RIV. CEPPI. 342/69029 =69026 anteriori.

PORTACEPPI. 342/69024/25/27/28.

GUARNIZIONI. FRENO CONFORT. 553.

TAMBURI. 342/69016. ANELLI. 342/69017.

NOTE. molle richiamo ceppi freni con gancio piegato.

(Seghedoni)

Data 6/12/52

Il Capo Reparto FRANCHINI